

ГРАФИК ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПОДДРЪЖКА НА HONDA С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

Месеци или километри (което се изпълни първо)	x 1000 км	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	месеци	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Ниво и състояние на всички течности:													
• Охладителна течност													
• MTF													
• ATF													
• Течност на съединителя													
• Спирачна течност													
• Масло в задния диференциал													
• Течност за измиване на предното стъкло													
Система за отвеждане на изгорелите газове													
• Проверка на топлинния щит на катализатора, изпуск, тръби и муфи													
Тръбопроводи и съединения на горивната система													
• Проверка за лоши уплътнения, напуквания и повреди													
• Притегнете неплътните съединения и заменете напуканите													

*1: Сменяйте въздушния филтър на двигателя на всеки 20 000 км или на 1 година, ако използвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от индустрията и дизеловите превозни средства е висока.

*2: Сменяйте филтъра на всеки 20 000 км или на 1 година, ако използвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от индустрията и дизеловите превозни средства е висока и винаги, когато въздушния поток от отоплителната система е слаб.