

ГРАФИК ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПОДДРЪЖКА НА HONDA С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Месеци или километри (което се изпълни първо)	x 1000 км	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	месеци	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Ниво и състояние на всички течности: • Охладителна течност • MTF • ATF • Течност на съединителя • Спирачна течност • Масло в задния диференциал • Течност за измиване на предното стъкло			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Система за отвеждане на изгорелите газове • Проверка на топлинния щит на катализатора, изпуск, тръби и муфи			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тръбопроводи и съединения на горивната система • Проверка за лоши уплътнения, напуквания и повреди • Притегнете неплътните съединения и заменете напуканите			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*1: Сменяйте въздушния филтър на двигателя на всеки 20 000 км или на 1 година, ако използвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от индустрията и дизеловите превозни средства е висока.

*2: Сменяйте филтъра на всеки 20 000 км или на 1 година, ако използвате автомобила в градска среда, където концентрацията на сажди от индустрията и дизеловите превозни средства е висока и винаги, когато въздушния поток от отоплителната система е слаб.